

## 端子・ベースの増設構成

対応機種 GL840 GL820 GL800

GL840 / GL820 / GL800 の脱着式端子は、端子ベースや接続ケーブルを使用することで、チャンネルの拡張や設置範囲の拡張など便利にご利用いただけます。

### 対応表

商品名	型名	GL840	GL820/800
① GL840用標準端子	B-564	○	○
② GL840用高耐圧高精度端子	B-565	○	×
③ GL840用拡張端子ベース	B-566	○	△*1
④ GL840用拡張端子接続ケーブル (50cm)	B-567-05	○	×
⑤ GL840用拡張端子接続ケーブル (2m)	B-567-20	○	×
⑥ GL820 / 800用拡張端子ベース*2	—	×	○
⑦ GL820 / 800用拡張端子接続ケーブル*2	—	×	○
⑧ GL820 / 800用標準端子*3	—	○	○
⑨ GL820本体・B-566接続ケーブル	B-571	×	○

\*1 ケーブルはB-571を使用する必要があります。 \*2 拡張端子ベース、拡張端子接続ケーブルは、拡張ベースキット(B-537)に含まれています。

\*3 標準端子は20ch拡張端子セット(B-538)に含まれています。

