

用紙の吸着力を変更する

厚い用紙や、カールしたり波打ちが起こりやすい用紙に印刷したときに、印刷がこすれたり用紙の端がこすれた場合は、プラテン上での用紙の吸着力を変更すると、改善されることがあります。

- 1 [メニュー] キーを押して、[メインメニュー] を表示します。



- 2 [▲] キー、[▼] キーを押して [用紙詳細設定] を選択し、[▶] キーを押します。
- 3 [▲] キー、[▼] キーを押して用紙の種類を選択し、[▶] キーを押します。
- 4 [▲] キー、[▼] キーを押して [吸着力] を選択し、[▶] キーを押します。

- 5 [▲] キー、[▼] キーを押してプラテン上での用紙の吸着力の強さを選択し、[OK] キーを押します。

重要

- 印刷終了後、違う種類の用紙を使用する場合は、プラテン上での用紙の吸着力を [自動] に設定し直してください。