


## 用紙の吸着力を変更する（吸着力）

厚い用紙や、カールしたり波打ちが起こりやすい用紙に印刷したときに、プリントヘッドが用紙にこすれる場合は、プラテン上での用紙の吸着力を変更すると、改善されることがあります。

- 1 操作パネルの [タブ選択画面] で、[◀] キー、[▶] キーを押して （用紙タブ）を選択します。



### メモ

- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。  
[用紙メニュー] が表示されます。
- 3 [▲] キー、[▼] キーを押して [用紙詳細設定] を選択し、[OK] キーを押します。

- 4 [▲] キー、[▼] キーを押して用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。

- 5 [▲] キー、[▼] キーを押して [吸着力] を選択し、[OK] キーを押します。

- 6 [▲] キー、[▼] キーを押して設定値を選択し、[OK] キーを押します。