

# GLT400と株式会社たけびし製 デバイスエクスプローラ OPCサーバーとの Modbus/TCPを利用した接続手順



POWER START

START/STOP



【目次】	
1. はじめに	P2
2. 接続構成	P2
3. ネットワークの設定	P3
4. GLT400の設定	P3
5. MELSEC-O GX Works2の設定	P4

※Modbusは、Schneider Electric 社の登録商標です ※デバイスエクスプローラは株式会社たけびしの登録商標です。 ※その他、各サービスシステム名製品名は、各社各組織の商標または登録商標です。

# 1. はじめに

midi LOGGER GLT400と株式会社たけびし社デバイスエクスプローラ OPCサー バー(DxpSERVER)をModbus/TCPで接続するための設定手順書になります。 DxpSERVERの詳細については取扱説明をご参照ください。

2. 接続構成

Modbus/TCPプロトコルではイーサーネット接続にて通信を行います。 本書では、DxpSERVER バージョン6を例として使用します。



### 3. ネットワークの設定

GLT400とDxpSERVERを同一のネットワークセグメントにしてください。 ご利用環境にあわせて最適な設定を行ってください。

例) PC: 192.168.4.17 GLT400: 192.168.4.219

# 4. GLT400のネットワーク設定

GLT400SettingAppにてTCP/IPなどの設定を行ってください。

標準付属ソフトウェア: GLT400SettingApp

設定		
AMP DATA TRIG VF OTHER		
USB設定 USB ID	0 ~	
無線LAN設定 無線LAN 詳細設定	アクセスポイント ~	
TCP/IP設定		
IPアドレス	192 . 168	
サフネットマスク		+ _+
ホート 番ち	ICP-IP設定を行いる	ます。
設定の反映	実行	

# 5. MELSEC-Q GX Works2の設定

株式会社たけびし社製DxpSERVERの設定を行います。 株式会社たけびし社製DxpSERVERの説明書を参照し事前にPCにインストールしてください。

# ■5.1 DxpSERVERの起動およびプロジェクトの新規作成

DxpSERVERを起動し、プロジェクトを新規作成します。

💁 無題 - DeviceXPlorer OPC Server オープンネットワーク→Modbusを選択しデバイス名を「GLT400」として ファイル(F) 編集(E) 表示(M) ブロジェクト(P) ツー) OKボタンを押します。 db. 新規作成 - デバイス - 🗸 エ × スタートページ 有効なライセンス 新規作成(N) Ctrl+N Modbus S Ethernet - インストールされているコンポーネント 🚋 PLC ドライバー 開(0) Ctrl+O Modbus Ethernet 🖮 タッチパネル ドライバー シリアル Modbus 🗄 CNC/ロボット ドライバー 閉じるの 歯-計測器 ドライバー Modbus/TCPサーバー Modbus/TCP 🗄 Modbus ドライバー 上書き保存(S) Ctrl+S ★オープンネットワーク 概要 Ether Net/IP ⊞-ソフトウェア ドライバー EIP EtherNet/IP 名前を付けて保存(A) Modbus機器とEthernet持 🖮 RFID/BOR ドライバー 対応シリーズ BACnet Ethernet インポートの... Modbus機器全般 エクスポート(E)... コミュニケーションプロトニ IEC60870-5-104 クライアント IEC60870-5-104用Ethernet Modbus/TCP DNP3 マスター DNP3用Ethernet 1 D:\Users\...\GLT400.dxp OPC OPC DA 終了(3) 🔒 ライセンスマネージャ OPC UADSTRVA OPC OPC UA 無題 プロジェクト名(P) プロジェクトを 参照(B). 場所(L) D:¥Users¥RDCHEESE¥Documents¥TAKEBISHI¥DeviceXPlorer OPC Server 6¥Project デバイス名(D) GLT400 GLT400Port1 ポート名(P) OK

# ■5.2 ポート情報の設定

#### ポート情報設定画面にて、ご使用のPCの通信アダプタを選択します。 機器アドレスにGLT400のIPアドレス(例:192.168.4.219)を入力し、次へボタンを押します。

新規作成 - デバイス							
→ ポート情報 ポ	ート情報 PINGテスト	P		722.02	PDOUEESE		
デバイス情報	- 🗹 アダプター	選択(_)		マンジ名	RUCHEESE		
デバイスオプション	<mark>アダプター</mark> 説明	Wired LAN Realtek PCIe G	BE Fa	amily Contro	∨ Iler {F84990C4-70EF		
デバイスパブリッシャー	状態 IPv4アドレス	Connect 192.168.4.17		DHCP IPv6アドレス	Disable fe80::acf2:cdb8:c2e		
	ネットワーク		•	⊃v <u>4</u>	0 Pv <u>6</u>		
	プロトコル		٥I	CP/IP	○ <u>u</u> dp/ip		
	アダプターℙァ	パレス(J)	192.	168.4.17	~		
	アダプターポー	-卜番号( <u>A</u> )	0	~		L	
	幾器アドレス(	器アドレス( <u>D</u> )		168.4.219			
	機器ボート番	号(0)	502	~			
	送信ディレイ(	<u>s</u> )	0				
	タイムアウト(ユ	)	3	秒			
	リトライ回数(	3)	3				
				キャンセ	2ル く戻る(8)	次へ(№) >	完了

# ■5.3 デバイス情報の設定

#### デバイス情報設定にて、ユニットIDを1に設定し次へボタンを押します。

プロジェクトの作成	
ポート情報	デバイス情報 接続テスト(T)
デバイス情報 タグ情報 タグ情報 タク タク オート マグ マグ マグ マグ オート マグ マグ マグ マグ マグ マー マグ	通信フォーマット □ワードスワップ(S) □1点書込使用( <u>0</u> )
	□ 基数0(C) - ネットワーク ユニットD(U) 1
	アドレス範囲 ● 1~9999 ○ 1~65535 アクセス点数
	ビットR/W(/) 1968 ビット書込(P) ワードR/W(R) 119 ワード書込(W)
	キャンセル 〈戻る(B) 次へ(N) > 完了

# ■5.4 タグ情報の設定

タグ情報を以下のように設定します。以下の例ではGLT400のCH1のアナログデータを受信する設定です。 CHを変更する場合はデバイス番号を変更してください。完了ボタンを押して画面を閉じます。

CH1 のプロ,	パティ [30101:0	R]			
一般	スケール設定	シミュレーション	アラーム	パブリッシャー	
タグ名	( <u>M</u> )	CH1		30101:0	DR
		□自動フォーマ	7ット(E)		
אלאב	(C)	CH1			
デバイ	ス種類( <u>D</u> )	AI(3)	~ 入力	レジスタ	
デバイ	ス番号( <u>0</u> )	101	-דר	イル番号(E)	0
データ	型(工)	SHORT	~ <i>1</i> /7	ト位置(P)	下位代本一~
サイズ(	Ú	1	Ľvł	丶位置(I)	0
ロバィ	(トスワップ( <u>W</u> )		属性	ŧ(R)	ReadOnly $\sim$
	列(火)		シス	テム演算(⊍)	なし ~

デバイス番号	内容						
101	CH1のアナログデータ16bit +1.2345の場合12345 -43.21の場合-4321						
102	CH1の付加情報データ (下記を参照ください)						
103	CH2のアナログデータ16bit						
104	CH2の付加情報データ						
:	:						
139	CH20のアナログデータ16bit						
140	CH20の付加情報データ						
GLT400のSDK(ソフトウェア開発 キット)をご依頼いただき SDK内に収録されている 「Modbus/TCP仕様書」のリファレ ンスコードの下三桁がデバイス番号 となります。							

新規(N)

保存(⊻)

 $\geq \geq$ 



## ■5.6 デバイスモニターの実行

デバイスモニターを実行してGLT400からCH1のアナログデータを取得し画面に表示します。

デバイスモニターボタンを押すとデバイスモニターが開始します。 デバイスモニターを停止する際は再度デバイスモニターボタンを押してください。



## ■5.6 モニター数値の変換

#### 測定値を16進数から10進数に切り替えます。



### ■5.6 モニター数値の変換

取得できる現在値は小数点・単位を含まない値のため、本ソフトウェアのスケーリング設定で値の変換を 行ってください。詳細は別途、GLT400のSDK(ソフトウェア開発キット)をご依頼いただき SDK内に収録されている「Modbus/TCP仕様書」を参照ください。



#### 【付加情報データ】

付加情報には、小数点情報、エラー情報、アラーム情報などが含まれています。

MSB								_			_	_	LSB		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
拡張データ							ΕX		ER	AL		D	Ρ		

#### 【DP(小数点位置)】

データ値を以下の小数点値に該当する割数で除算します。

小数点位置	割数	有効桁数フォーマット	僗
0	10,000	#.####	/1
1	1,000	##.###	15
2	100	###.##	
3	10	####.#	
4	1	#####	

- 列) データ値が4660(1234 H)で、DP(小数点位置)が0の場合 4660 / 10000 = 0.466
- 列) データ値が-3614(f1e2 H)で、DP(小数点位置)が2の場合 -3614 / 100 = -36.14

※DP以外のパラメータについては、弊社ホームページよりGLT400のSDK(ソフトウェア開発キット)をお申込みいただき、 SDK内のModbus/TCP仕様書を参照ください。

