GRAPHTEC



モバイルネットワーク端末を 使用した**GRM-ONE BASIC** への接続について

GRM-ONE BASICを使用するにあたって

GRM-ONE BASIC を利用するには、インターネット接続環境が必要です。インターネット接続環境はお客様にてご準備いただく必要がございます。

モバイルネットワーク端末を使用してインターネット接続を行う場合は、下記のモバイルネットワーク端末条件を確認してください。 HTTP通信(WEBページの確認)とFTP通信(ロガーデータのアップロード)が可能あれば、GRM-ONE BASICの活用が可能です。

モバイルネットワーク端末は、ポケットWi-Fiやスマートフォンのテザリング等のインターネット接続が可能な機器を指します。 インターネット接続が可能な物であれば基本的に使用可能です。

ロガーとカメラの通信インターフェース						
	型名	有線LAN	無線LAN			
ロガー	GL7000 Plus	0	-			
	GL2000	0	-			
	GL980	0	-			
	GL840	0	○ (無線LANユニット B-568が必要)			
	GL240	-	○ (無線LANユニット B-568が必要)			
カメラ	NC-EP620-XIP1	0	-			



※モバイルネットワーク端末は、上記のロガーやカメラの通信インターフェースとつながる物をご検討下さい。

確認前の準備	① PCでWEBページへのアクセス確認	② FTPサーバへの接続確認
会員登録と	 対応ブラウザ: Google Chrome(推奨)、Microsoft Edge、Firefox	データロガーやネットワークカメラをモバイルネット
GRM-ONE BASICの	※HTML5に対応しているインターネットブラウザ クライアントPCをインターネットに接続し、GRM-ONE BASIC	ワーク端末に接続し、FTPサーバの設定をして、FTP
無料体験申し込み	WEBページにアクセスできるか?	サーバ への接続テストを行ってください

確認前の準備



製品登録をしてください

ご購入いただいたGLシリーズを 当社ホームページより製品登録してください。 右記ページの「会員登録」から登録をお願いします。

http://www.graphtec.co.jp/site-servicejp/pages/top.aspx



当社会員ページから GRM-ONE BASIC無料体験版の申し込みを 行ってください。 詳細は「無料体験版のご利用」をご参照ください。 後日、メールにて利用通知書が届きます。

GRM-ONE BASIC WEBサイトのログイン

利用通知書に記載されているGRM-ONE BASIC WEB サイトにアクセスし、同様に記載されているログインアカウント とパスワードを入力してWEBサイトにログインしてください。 初回ログインをすることによりアカウントが有効になり、 1ヶ月間(30日間)無料でご利用いただけます。



GRM-ONE BASICをご利用いただくための URL・ログインID・ログインパスワード・ FTPホスト名等をご連絡いたします。





モバイルネットワーク端末からの接続にあたって

 クライアントPCをインターネットに接続し、GRM-ONE BASIC WEBページにアクセスできるかご確認ください。 <u>https://www.grm-one.net/</u>



② データロガーをモバイルネットワーク端末に接続し、FTPサーバを設定して、FTPサーバへの接続テストを行ってください。

設定例)GL240で無線LANユニット(B-568)を使用している場合



(1) DATメニュー > バックアップ設定から
 Off以外の任意のバックアップ時間を設定してください。

(2) 保存フォルダを「FTP」に設定してください。

(3) LANメニューより、無線LANをステーションにし、 モバイルネットワーク端末の SSIDや暗号化方式を 設定してください。 (4) LANメニュー > ST-IP設定 > サーバ設定 > FTPサーバ設定 > FTPクライアント にて 利用通知書に記載されている内容を参照して設定してください。 設定後、FTPサーバの接続テストを行ってください。

ネットワークカメラについて

オプションのネットワークカメラ

オプションのネットワークカメラはDODWELL B.M.S社 NC-EP620-XIP1 となります。 本カメラは、PoE給電が必須となりますので、PoE給電対応のネットワークハブをご用意ください。



DODWELL B.M.S社 NC-EP620-XIP1

PoEネットワークハブ



例)NETGEAR GS305P-100JPS

その他のネットワークカメラ

オプションのネットワークカメラ以外をご利用になる場合は、以下の条件に適した製品をお使いください。

項目	条件	
ネットワーク機能	TCP/IPでのネットワーク機能を搭載していること。	
画像撮影機能	jpgフォーマットの画像を撮影する機能を搭載していること。	
FTPクライアント機能	FTPクライアント機能を搭載していること。	
FTPサーバへのアップロード間隔の設定	FTPサーバへ最短1分以上のアップロード間隔を設定する機能を搭載していること	
アップロードする画像のファイル名	FTPサーバへアップロードする画像のファイル名が日付・時刻表記になっていること。 対応していない場合は、GL-Connectionにおける画像再生機能を利用できません。	

参考資料

インターネットへの接続は以下のような方法があり、GRM-ONE BASICを利用するにあたっては、事前に確認を行ってください。

インターネットへの接続	確認前の準備	 PCでWEBページへのアクセス確認 ※対応ブラウザ: Google Chrome(推奨)、Microsoft Edge、Firefox ※HTML5に対応しているインターネットブラウザ 	② FTPサーバへの接続確認
社内ネットワークからの 接続		社内のネットワーク管理者に接続が可能か確認を 行ってください。 クライアントPCを社内ネットワークに接続し、 GRM-ONE BASIC WEBページにアクセスできるか?	データロガーやネットワークカメラを社内 ネットワークに接続し、FTPサーバの設定を して、FTPサーバへの接続テストを行ってく ださい。
ブロードバンド固定通信 からの接続 モバイル通信からの接続		クライアントPCをモデムに接続し、 GRM-ONE BASIC WEBページにアクセスできるか?	データロガーやネットワークカメラをモデム に接続し、FTPサーバの設定をして、FTP サーバへの接続テストを 行ってください。
		クライアントPCをモバイルネットワーク端末に接続 し、GRM-ONE BASIC WEBページにアクセスできる か?	データロガーやネットワークカメラをモバイ ルネットワーク端末に接続し、FTPサーバの 設定をして、FTPサーバ への接続テストを 行ってください。

モバイルネットワーク端末は、ポケットWi-Fiやスマートフォンのテザリング等のインターネット接続が可能な機器を指します。インターネット接続が可能な物であれば基本的に使用可能です。