



無線 / 有線ルータを使用したGRM-ONE BASIC への接続について

GRM-ONE BASIC を使用するにあたって

GRM-ONE BASIC を利用するには、インターネット接続環境が必要です。インターネット接続環境はお客様にてご準備いただく必要がございます。

無線/有線ルータを使用してインターネット接続を行う場合は、下記の条件を確認してください。 HTTP通信(WEBページの確認)とFTP通信(ロガーデータのアップロード)が可能あれば、GRM-ONE BASICの活用が可能です。

ロガーィ	トカメラの诵信ィ	ヘンターフェース	
	型名	有線LAN	無線LAN
	GL7000 Plus	0	-
ロガー	GL2000	0	-
	GL980	0	-
	GL840	0	〇(無線LANユニットB-568が必要)
	GL240	-	〇(無線LANユニットB-568が必要)
カメラ	NC-EP620-XIP1	0	-

※無線/有線ルータは、上記のロガーやカメラの通信インターフェースとつながる物をご検討下さい。

確認前の準備	① PCでWEBページへのアクセス確認	② FTPサーバへの接続確認
会員登録と	 ・対応ブラウザ: Google Chrome(推奨)、Microsoft Edge、Firefox	データロガーやネットワークカメラを無線/有線ルータに
GRM-ONE BASICの	※HTML5に対応しているインターネットブラウザ ・ クライアントPCをインターネットに接続し、GRM-ONE BASIC	接続し、FTPサーバの設定をして、FTPサーバへの接続
無料体験申し込み	WEBページにアクセスできるか?	テストを行ってください

PC

データロガー

無線/有線ルータ

クライアントPCをインターネットに接続し、GRM-ONE BASIC WEBページにアクセスできるかご確認ください。 https://www.grm-one.net/



データロガーの設定(有線LAN接続)

AMP DATA TRIG I/F OTH	HER			12
PCとの接続設定を行いま	इ वु			
[よインターフェイス設定]				
·行末文字:	CR+LF 🔻			
[●USB設定]				
·USB ID:	0 •			
[辛TCP-IP設定]				
IP/トレス自動取得:	使用しない・	10	10	
· IP JF UX:	192 ►. 168 ►.	62 ►.	10 -	
·	255 ►. 255 ►.	255 ►.	U►	
	80Z3 ►	(2).	1.	
DNC 751.7	192 ►. 100 ►. 102 ► 160 ►.	62 .	1.	
	192 - 100 -	0Z F.	1 1	
ETD/WER#=\\" 환宁				
識別名:	G 61 840 01	▶]		
·設定の反映:				
ヘルブ? IP7ドレス自動取得の使用	用を選択します。			

※画面はGL840です。



TCP-IPの設定

- 1. IPアドレスが自動取得できる場合
 - 1-1) IPアドレス自動取得:「**使用する**」に設定してください。 その場合、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 DNSアドレスの設定は不要です。(設定できません)
 - 1-2) ポート番号は「8023」に設定してください。
 - 1-3) 無通信切断は「10分」に設定してください。
 - 1-4) 設定の反映を選択し設定を確定してください。
- 2. 無線/有線ルータのIPアドレスを固定で使用する場合
 - 2-1) 左記の図は、ホームルータのIPアドレスが、
 [192.167.62.00]だった場合の設定例の画面です。
 ホームルータと同じセグメントで
 データロガーのIPアドレスを設定してください。
 2-2) サブネットマスクを[255.255.255.0]に設定してください。
 - 2-3) ポート番号は「8023」に設定してください。
 - 2-4) ゲートウェイとDNSアドレスは「192.168.62.1」に設定してください。
 - 2-5) 無通信切断は「10分」に設定してください。
 - 2-6) 設定の反映を選択し設定を確定してください。
 - ※GRM-ONE BASIC無料体験版の場合、アクセス数は3になります。 アクセス数とは、クラウドサーバーに対する同時アクセス数です。 その数には計測器の他にPCやネットワークカメラもカウントされます。



次に、GRM-ONE BASICと接続する為の設定が必要です。 P6を参照ください。

データロガーの設定(無線LAN接続)

無線LAN通信可能時には無線LAN表示が点灯します・

AMP DATA TRIG I/F	WLAN OTHER
無線LANの設定や、無線	線センサの登録を行います。
[WLAN設定]	
	<u> ステーション ▼</u> 無線LANの再起動 ト
[]	
-SSID 入力:	*****
SSID 夜索:	
目動設定(WPS):	
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	WPA-PSK/WPAZ-PSK *
·N XU-F :	
1111.	
□ 設定の及び・ 「■ その他設定]	ST-IP設定
↓接続/彻断:	・IP7F [®] レス自動取得: 使用しない ▼
ST-TD設定:	·IP 7F"bZ: 192+. 168+. 62+. 10+
	· 5 - + 511: 192 168 62 1-
	・DNS アト レス: 192168621- :設定の反映 ►
※画面はGL840です。	

無線LANを利用した接続を行う場合は、事前に無線/有線ルータ(アクセスポイント)と 無線LAN対応データロガーをご準備ください。 無線/有線ルータ(アクセスポイント)は以下の確認と設定を行ってください。

- 1. ステーションにします
- 2. SSID検索を行い、無線/有線ルータのSSIDを選択します。

SSID検索 検索実行: ▶			
SSID一覧:			
*****	19	ар-рс-815272	19
WhiteHole_gb	1	ap-game-815273	<u> </u> @
BlackHole	1		
GICS-AP-0005	1		
GICS-AP-0007	1		
GICS-AP-0004	<u>-</u> 9		
GICS-AP-0006G	10		
nad11-f4beea	<mark>1</mark>		

- 3. 暗号化方式をWPA-PSK/WPA2-PSKを選択し、パスワードを入力します。 パスワードは無線/有線ルータの設定をご確認ください。
- GL840のIPアドレス等を入力します。
 IPアドレスは前ページ(4P)のTCP-IP設定を参照してください。





データロガーの設定(GRM-ONE BASICに接続する為の設定)

有線LAN接続/無線LAN接続 両方共通の設定となります。



- 1. DATAメニュー>バックアップ設定>バックアップ間隔から Off以外の任意のバックアップ時間を設定してください。
- 保存フォルダを「FTP」に設定してください。
 「Backup」の箇所を変更するとFTPサーバ上のフォルダ名を変更できます。
 - 下記設定をしてください。
 FTPサーバ :FTPホストを入力
 ユーザー名 :WEB/FTP ログインIDを入力
 パスワード :ログインパスワードを入力
 ポート番号 :21番を設定
 PASVモード :基本的にはOnを設定
 設定が完了しましたら、「FTPサーバの接続テスト」を行ってください。

_	- WEB/FTPログインID	GRM-B-00000001	
	- ログインバスワード	****	
	WEB URL	https://www.grm-one.net/	
-	FTPホスト	<u>ftp.grm-one.net</u>	
(GRM-ONE BASIC無料体験版通知書(抜粋)		