# GRAPHTEC

#### midi LOGGER GL240/GL840 無線 LAN ユニットを活用した



無線 LAN 圏内でスマートデバイスや PC を 使用してデータの確認を行うための接続方法です。



※オプションの GL 無線 LAN ユニット(B-568)が必要です。

日 1	次 接続パターン4の概要	P. 2
¢‡	無線LAN側の設定を行う	
2	【手順1】 ロガー本体の無線LAN設定	P. 3
З	【手順2】 GL100-WLの無線LAN設定	P. 5
4	【手順3】 ロガー本体で無線センサ設定を行う	P. 6
5	【手順4】 スマートデバイスの無線LAN設定	P. 8
6	【手順5】 GL-Connectを起動する	P. 9
•1	有線LAN/USB側の設定を行う	
7	【手順6】 ロガー本体のLAN/USB設定	P.10
8	【手順7-1】 GL100_240_840-APSを起動する	P.11
9	【手順7-2】 WEBブラウザを起動する(USBでは接続できません)	P.14

接続パターン4の概要

#### 機能概要

デバイス	信号を表示	スタート/ストップを 切替	設定を変更	デバイスに データを ダイレクト収録保存	本体ファイルの ダウンロード	警告メールを 受信 *3	簡単なコマンドを 送信
スマートデバイス(GL-connect)	有効	有効 / 無効 *1	有効 / 無効 *1	非対応	非対応	非対応	非対応
PC (GL100_240_840-APS)	有効	有効	有効	有効	有効	非対応	非対応
PC(Web ブラウザ)	有効	有効	有効	非対応	有効	非対応	非対応

\*1: 無効は、PC(GL100\_240\_840-APS)が接続されている時の状態

\*3:デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。



? (設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

本体の (MENU) キーを押し、「WLAN」を表示します。
 「・無線 LAN:」より"アクセスポイント"を選択し、
 "無線 LAN の再起動"で[ENTER] キーを押します。



② 「アクセスポイント設定」の各種設定を行います。

 「·SSID 入力:」は任意で設定します。
 「·暗号化方式」に "WPA-PSK/WPA2-PSK"を選択した場合は、
 「·パスワード:」に8~63文字以内のパスワードを設定します。
 "WEP"を選択した場合は、
 「·WEP キー:」に13文字固定で入力します。



③ 設定が終了したら「·設定の反映」で[ENTER]キーを押します。

)(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

1. ロガー本体の無線 LAN 設定

 ④ [その他設定] の「・AP-IP 設定:」をクリックして "・IP アドレス:"、"・ポート番号:"を設定し、 "・設定の反映"で[ENTER] キーを押し、 終了したら[OK]を押します。

※ IP アドレスは、"192.168.xx.1"の3番目のセグメントのみ設定できます。
 本資料では、192.168.11の系列を例にご案内いたします。
 GL840の場合は、有線LANのIP アドレスとは異なる値を設定する必要があります。
 ※[I/F]で行う有線LANのセグメントと同じにならないようにしてください。



(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

2.GL100-WL の無線 LAN 設定

① GL100-WL の [I/F] を下記の設定にする。



GL100本体でも設定出来ますが、GL100-Network\_Configを使えば簡単に設定できます。



・(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

3. ロガー本体で無線センサ設定を行う

① 「WLAN」の「その他設定」、[無線センサ設定]を開きます。



② ここで、番号1に無線センサGL100-WLを接続するために 「検索」を選択し、「検索実行」すると、接続できる機器名が表示されます。 無線センサー覧表示されない場合は、検索できるまで繰り返してください。

※電波状態により検索ができないがあります。 また、GL100-WL の LAN 表示が出ていない場合は、電源状態や設定内容を見直してください。



・(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

3. ロガー本体で無線センサ設定を行う

#### ③ 表示されている無線センサー覧から接続する機器名を選択すると、 自動的に機器名が登録されます。

機器名や接続している GL センサ・端子/アダプタ内容が、AMP1(AMP2)に表示されることを確認後、 必ず「OK」を押して設定を反映させてください。



 ④ 設定完了後は、GL100-WL および GL840 の電源を「Off」にして、 GL840 の電源を完全に立ち上げてから、 GL100-WL の電源を立ち上げてください。 接続が完了すると右下の図が表示され接続が完了します。





(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

4. スマートデバイスの無線 LAN 設定

① 端末(iOS/Android)の設定で、無線 LAN 接続を行います。

ロガー本体に設定されている SSID 名を選択すると接続できます。 パスワードを入力する画面が出た場合は、ロガー本体で設定したパスワードまたは、WEP キーを入力します。



(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

#### 5.GL-Connect を起動する

① 端末(iOS/Android)のGL-Connectを起動させ、機器接続をタップします。



#### ② 選択にチェックを入れ、モニター開始をタップします。

00000 deceme 🍄 17:50	<b>•</b> ••		00000 doo	omo 🎔 15:20	
る <u>現</u> >	更新		る 尻 >	< 前の機器	1/1 次の機
10-2-開始	*		8.000 8.000		
接続選択	補足)	接続選択で表示される装置名称は GL840 本体の「I/F」で設定された識別名です。	6.00.00 6.00.00 6.00.00	-	
選択 装置名称 P	アドレスポート番号	(SSID ではありません)		1.1.1.1	
GL840_01	192.168.4.221.80				1245
GL840_01	192.168.4.113.80	Cとの接続設定を行います     [			
□ ■ デモ機器 TH	0.0.0.0022			縦 - 表示	示例

(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

6. ロガー本体の LAN/USB 設定

#### PCと有線 LAN/USB で接続する為の条件設定を行います。 (1)





ロガーの有線 LAN の IP アドレスを"192.168.1.xxx"とした場合、 xxx がロガーの IP アドレスと同じ番号とならないように設定する。

無線LAN

.....

無線LAN

GL100(子機)

\*2

1111

(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

7-1.GL100\_240\_840-APS を起動する

① PC の GL100\_240\_840-APS をクリックし、起動させます。



② 「接続」画面より [選択] ボタンを押し、
 "検索"をクリックして「装置一覧」画面を表示します。

<u>ル</u> 接続								×
番号	選択	名称	装置名称	接続方法	IPアドレス/USB ID	収録ゲルーフ。		ステータス
	✓ 選択					) off 🖂	接続	
2	検索 手動接続					Off 🗸	接続	
3						Off 🗸	接続	



(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

7-1.GL100\_240\_840-APS を起動する

③「装置一覧」より検索された機種を選択し、[選択]をクリックします。



④ 検索されなかった場合は、[選択] ボタンを押し、
 "手動接続"を選択します。

k	接続							23
	番号	選択	名称	装置名称	接続方法	IPアドレス/USB ID	収録グループ	৴ঢ়৾৾৾৵ঢ়৾৾৴
	1	✓ 選択					) Off 🗸	接続
	2	- 一					Off 🖂 🛛	接続
	3	  削除					Off 🗸 📗	接続
	4	〕 選択 ─ ▽					Off 🗸	接続

(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

7-1.GL100\_240\_840-APS を起動する

⑤ ロガー本体に設定された "IP アドレス"、"ポート番号"を 入力して [OK] をクリックします。



⑥ [接続] をクリックして、「ステータス」が "OK" になれば接続が完了し、
 [閉じる] をクリックすることで波形表示がされます。



(設定手順においてはGL840の表示画面で説明を行っております。GL240とは画面が異なる所がありますが、設定手順及び内容は同じです。)

7-2.WEB ブラウザを起動する

① Web ブラウザを起動します。



## アドレスに URL(http://IP アドレス /index.html) を入力します。 例) http://192.168.11.1/index.html

Internet Explorer を使用する場合は、「プロキシサーバを使用する」 のチェックを外して下さい。 (ツール→インターネットオプション→接続→LAN の設定)



補足) IP アドレスは、「WLAN」の [その他設定] 「·AP-IP 設定:」で設定された IP アドレスです。

