GRAPHTEC

midi LOGGER GL240/GL840 無線 LAN ユニットを活用した



遠隔でスマートデバイスや PC を使用して データの確認やメール受信を行うための接続方法です。



※オプションの GL 無線 LAN ユニット(B-568)が必要です。

	次	
1	接続パターン9の概要	P. 2
2	【手順1】 ダイナミックDNS対応ルータの設定を行う	P. 3
3	【手順2】 ロガー本体の無線LAN設定	P. 4
4	【手順3】 WEBブラウザ (スマートデバイス用) を起動する	P. 8
5	【手順4】 PCの設定	P.10
6	【手順5-1】 GL100_240_840-APSを起動する	P. 11
7	【手順5-2】 WEBブラウザを起動する	P.13
<¢	メールの設定を行う	
8	【手順6】 ロガー本体のメール設定	P.14

接続パターン9の概要

機能概要

デバイス	信号を表示	スタート/ストップを 切替	設定を変更	デバイスに データを ダイレクト収録保存	本体ファイルの ダウンロード	警告メールを 受信 *3	簡単なコマンドを 送信
スマートデバイス(GL-connect)	有効	有効 / 無効 *1	有効 / 無効 *1	非対応	有効	有効	有効 / 無効 *1
PC (GL100_240_840-APS)	有効	有効	有効	有効 *2	有効	有効	非対応
PC(Web ブラウザ)	有効	有効	有効	非対応	有効	有効	非対応

*1: 無効は、PC(GL100_240_840-APS) が接続されている時の状態

*2: PC での遠隔監視の場合、ネットワーク、インターネット等のトラフィックで転送速度が大きく影響を受けます。その為、サンプリング間隔が速い(短い)状態での使用はお奨めしません。

サンプリング間隔が速い(短い)状態で、GL100_240_840-APS でのリアルタイム保存機能を使用した場合、測定データに影響が出る場合があります。

*3:各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。



1. ダイナミック DNS 対応ルータの設定を行う

ダイナミック DNS 対応ルータの設定には、SIM カードおよびダイナミック DNS の情報が必要です。 通信関連の契約を行った後に、設定を行って下さい。



RX110-W 商品 WEB ページ http://www.graphtec.co.jp/site_instrument/solution/rx110w/index.html

左記画面からルータ設定を行っていきます。

【1】基本設定

 WAN (無線通信)側
LAN 側
オプション設定 ダイナミック DNS の設定
ネットワーク設定 バーチャルサーバ の設定
FORWORD フィルタリングの追加 ダイナミック DNS の詳細設定は Rooster RX の取扱説明書を 参照して下さい。

2. ロガー本体の無線 LAN 設定

本体の (MENU) キーを押し、[WLAN] を表示します。
[無線 LAN:] より "ステーション"を選択し、
"無線 LAN の再起動 "で [ENTER] キーを押します。

MENU	AMP DATA TRIG 1/F	WLAN OTHER		1 3 4 06:05:12
CH	無線LANの設定や、無線	泉沙の登録を行	います。	
_	[WLAN設定]			
	│ ·無線LAN:	ステーション 🔻	無線LANの再起動	
	[ゐステーション設定]			
	SSID 入力:		►	
	└SSID 検索:			
	•自動設定(WPS):			
	•暗号化方式:	なし	Ŧ	
	·11n:	On 🔻		
	·設定の反映:			
	[■その他設定]			
	•接続/切断:			
	·ST-IP設定:			
L				
	ヘルプ? 無線LANのステーション/	アクセスポイントを切り替え	えます。	

②[SSID 検索:▼] で [ENTER] キーを押し、[検索実行:] を押します。

SSID 一覧に接続するルータ(アクセスポイント(親機))の SSID が ある事を確認してください。

MENU AMP DATA	TRIG I/F WLAN OTHER		222 1 3112-19-00
ー 田線I ANのM	きまゆ 無調だけの登録を	行います.	
SSID検索			
検索実行: 🕨			
SSID一覧:			
000008479045_0	<mark>ار ا</mark>		
aters Rad115-1	i - 199		
GL100_callc	1		
			-
^\$J'?			

2. ロガー本体の無線 LAN 設定

③ 「SSID 一覧:」より検索されたルータ(アクセスポイント(親機))を選択します。



④ ルータ(アクセスポイント(親機))に設定されている「・暗号化方式:」を選択し、
「・パスワード:」(WPA-PSK/WPA2-PSK 選択時)または、「・WEP キー:」(WEP 選択時)を入力します。

MENU	AMP DATA TRIG I/F	WLAN OTHER	2015-10-03 06:49:37		
CH	無線LANの設定や、無	線センサの登録を行います。			
	[SWLAN設定]		_	パスワー ト [¨]	
	·無線LAN:	_ ステーション ▼ 無線LANの再起動			
		AND THE PARTY OF		*****	
	·SSID 検索:	V			
	·自動設定(WPS):	•		Aa 0+++ OK [数字]
	暗号化方式:	WPA-PSK/WPA2-PSK -			
	· //° スワート" :	[•]		 0123456789.+•	-
	・!!N: .設定の反映:				
	「夏その他設定」				
	接続/切断:	▶			
	·ST-IP設定:				
					-
				[←←]戻る, [→→]進む
	∿ ⊮フ°?			[[ENTER]で入力/[Q	UIT]で終了

2. ロガー本体の無線 LAN 設定

⑤ [設定の反映:]で [ENTER] キーを押します。



⑥ [ST-IP 設定: ▼]で [ENTER] キーを押し「ST-IP 設定」を行います。
「IP アドレス自動取得:」は、IP アドレス設定を自動で行うか、手動設定で行うかを選択します。

※ルータ(アクセスポイント(親機))が DHCP サーバ機能を有効にしている場合、
[IP アドレス自動取得:]を"使用する"に設定することで、
IP アドレス他の項目が自動で設定され表示されます。
[ポート番号」は任意で設定できますが、特に変更する必要がなければ"8023"のままにします。



2. ロガー本体の無線 LAN 設定

⑦ [接続 / 切断:] で [ENTER] キーを押すと "TCP-IP 再起動中"の表示が出て、
設定に問題が無ければルータ (アクセスポイント(親機))に接続されます。



※接続が正常に終了すれば、下記 LAN のマークが表示されます。



3.WEB ブラウザ (スマートデバイス用) を起動する

① 3G 等のモバイル通信用の表示があるのを確認の上、起動して下さい。

Chrome を起動して下さい。

※本例において、スマートデバイスがルータの無線 LAN エリア外にある場合、 GL-Connect は機器接続に対応していません。その為、WEB ブラウザ機能を使用します。



② アドレスに URL を入力します。

suncommDDNS 顧客データベースに記載された内容(ホスト名)と 開始ポート番号(終了ポート番号)を入力します。

●●●.suncomm.net:8022





3.WEB ブラウザ (スマートデバイス用) を起動する

③ 接続が確立されると、本体イメージが表示されます。



4.PC の設定

PC はインターネットに繋がっていること条件とします。各種プロバイダ等の条件設定のしたがってください。



5-1.GL100_240_840-APS を起動する

① PCのGL100_240_840-APSをクリックし、起動させます。



② 「接続」画面より [手動接続] ボタンを押し、 「IP アドレス」には、suncommDDNS 顧客データベースに 記載された内容(ホスト名)を入力してください。

「IP アドレス」には、suncommDDNS 顧客データベースに
記載された内容(ホスト名)を入力してください。
例: ●●●●.suncomm.net

「ポート番号」には、ルータ(Rooster RX110W)の 「バーチャルサーバの設定」で設定した、 開始ポート番号(=終了ポート番号)を入力してください。 例: 8024



5-1.GL100_240_840-APS を起動する

③ 接続が確立すると、ステータスに OK 表示がでます。閉じるを押してください。



ネットワーク、インターネット等のトラフィックで転送速度が 大きく影響を受けます。

設定更新中が終了するまで、お待ち下さい。



④ 設定更新が終了すると、波形が表示されます。



5-2.WEB ブラウザを起動する

① Web ブラウザを起動します。



② アドレスに URL を入力します。



suncommDDNS 顧客データベースに記載された内容(ホスト名)と 開始ポート番号(終了ポート番号)を入力します。

●●●.suncomm.net:8022



6. ロガー本体のメール設定

① 「I/F」の [メール設定] にて設定を行います。gmail での設定例を示します。 (事前にご使用されるメールサーバ設定条件の準備が必要です。)

[メール設定]→[メール送信設定]にて、[宛先設定](メールの宛先/件名)を設定します。



② [メール設定]→[メール送信設定]にて、[通知設定]を設定します。

	選択項目	内容
	アラーム	Onに設定すると、アラームの発生を通知します。
	バッテリ低下	Onに設定すると、バッテリ低下情報を通知します。
通知設定	通信速度低下	Onに設定すると、通信速度低下情報を通知します。
	SD カード空き容量	Onに設定すると、SDカード空き容量情報を通知します。
	定期通知	宛名に通知設定内容をメール送信する時間を設定内します。

メール送信設定	
[■宛先設定]	
·To:	* * * * #graphtec. c+
·CC1:	[•]
·CC2:	[*]
·CC3:	[+]
•件名:	•
【▲通知設定】	
75-6:	On •
・// ラデリ1は ト:	Un •
通信强度低下	Un +
-2011-1 広ら録画:	
・定期通知:	指定時刻 • 15 • 1 51 • 1 00 •
	OUN Scancel



6. ロガー本体のメール設定

③ 「メール設定]→[メ-ルアカウント設定]にて ユーザ名 / パスワード / メールアドレスを設定します。



MENU A#P DATA TRIG 1/F KLAN	OTHER	3	
行天文学: - (6 US3助定] - US3 [D: - [V TCP-[P18定]] - [P7+1/24 自動取得: - [P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24 [P7+1/24 [P7+1/24]P7+1/24 [P7+1/24 [CR+LF * 0 * (cm)		
- ・0k5 万-12: - ・無湯信時切断: - ・デロルドホール9次; - ・エート9次: - ・はの方: - ・はの方: - ・観知名: - ・観知名: - ・観知名: - ・観知名: - ・観知名: - ・観知名: - ・私力?? - ふー品信の般主を行います		<u>X目影法信切目で設定</u> ・送信(SMTP) 9-1)で名: ・SMTP4*-ト番号: ・9f4y7-2: 「■SMTP19:3:1	(<u>smtp.gmail.com</u> →) 465 → UTC+09:00 →
		・SMTP 認証方法: ・SMTP-AUTH: ・POP3と同じ: ・SMTP 暗号化:	SMTP-AUTH • LOGIN • Iatl) • Over SSL •
		+テスト送信:	OK Cancel

パスワード ●●●●●●● メールアドレス midilogger@gmail.com
[メール送信サーバ設定] SMTPサ - バー名 smtp.gmail.com SMTPポート番号 465 SMTP認証方式 SMTP-AUTH SMTP-AUTH LOGIN POPと同じ「はい」 SMTP 暗号化 Over SSL
[メール受信サーバ設定] POP サーバー名 pop.gmail.com POP ポート番号 995 POP 設定 問合せ間隔 1分 POP 暗号化 Over SSL



6. ロガー本体のメール設定

⑤ [メール設定]→[メール受信サーバ設定]にて、受信(POP3)サーバ名/POP設定等を設定します。

