# GRAPHTEC

#### midi LOGGER GL260 無線 LAN ユニットを活用した



遠隔でスマートデバイスや PC を使用して メールの確認を行うための接続方法です。

接続パターン7の概要	P. 2
【手順1】ロガー本体の無線LAN設定	P. 3
【手順2】ロガー本体のメール設定	P. 5

日 次



midi LOGGER GL260

※オプションの GL 無線 LAN ユニット(B-568)が必要です。

接続パターン7の概要

#### 機能概要

構成	デバイス	信号を表示	スタート/ストップを 切替	設定を変更	デバイスに データを ダイレクト収録保存	本体ファイルの ダウンロード	警告メールを 受信 *2
パターン 7	スマートデバイス(メールソフト)	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	有効
	PC (メールソフト)	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	有効

\*2:各デバイスのメールソフトウェアにてメールを受信する機能をさします。





#### 1. ロガー本体の無線 LAN 設定

本体の (MENU) キーを押し、[I/F] を表示します。
[無線 LAN:] より "ステーション"を選択し、
"再起動"で [ENTER] キーを押します。



## [詳細設定] で [ENTER] キーを押し、[・SSID 検索] を押します。 [SSID 一覧:] より検索されたアクセスポイントを選択します。

SSID 一覧に接続するアクセスポイントの SSID がある事を確認してください。





### 1. ロガー本体の無線 LAN 設定

③ アクセスポイントに設定されている「・暗号化方式:」を選択し、
 「・パスワード:」(WPA-PSK/WPA2-PSK 選択時)または、「・WEP キー:」(WEP 選択時)を入力します。
 [・設定の反映(再接続)]で[ENTER]キーを押します。
 Close をクリックし、ウィンドウを閉じます。





 メールの受信は、PC やスマートデバイスの メールソフトにて行って下さい。